



1 Hlaveň	29 Zpruha západky	57 Pojistný kroužek (2x)	85 -
2 -	30 Kolík západky	58 Stavěcí šroub spouště (B)	86 -
3 -	31 Pojistka	59 Zpruha odporu spouště	87 Rozpěrka přední
4 -	32 Západka pojistky	60 Šroub regulace odporu (A)	88 Šroub přední
5 -	33 Zpruha západky	61 Matice zajišťovací	89 Rozpěrka zadní
6 -	34 Kladka	62 Stavěcí šroub propadu (C)	90 Šroub zadní
7 -	35 Čep (2x)	63 Matice	91 Rám zásobníku
8 -	36 Záchyt úderníku	64 Vlasec silonový (2x)	92 Zadržka zásobníku
9 -	37 Doraz záchytu úderníku	65 Spoušťový mechanismus	93 Zpruha zádržky
10 -	38 Zpruha záchytu úderníku	66 Šroub	94 Čep zádržky
11 -	39 Čep (2x)	67 Podložka pružná	95 Přidržovač zásobníku
12 Lůžko	40 Zarážka závěru	68 Pažba	96 Zpruha západky
13 Závěr	41 Zpruha zarážky závěru	69 -	97 Čep západky
14 Rukojeť kliky závěru	42 Čep pojistky	70 Botka úplná	98 Plášť zásobníku
15 Vytahovač	43 Přidržovač	71 -	99 Dno zásobníku
16 Kroužek vytahovače	44 Vyhazovač	72 -	100 Vložka zásobníku
17 Úderník	45 Čep vyhazovače	73 -	101 Zpruha podavače
18 Pružina úderníku	46 Zpruha vyhazovače	74 -	102 Podavač
19 Opěrka zpruhy	47 Kulička	75 -	103 Vyhazovač zásobníku
20 Matice zpruhy	48 Pouzdro spouště	76 -	104 Zpruha vyhazovače
21 Matice úderníku	49 Spoušť	77 -	105 Čep vyhazovače
22 Čep matice úderníku	50 Páka spouště	78 -	106 Pružina spouště
23 Krytka	51 Čep spouště	79 -	107 Lícnice úplná
24 Uzávěrka	52 -	80 -	108 Chránítko ústí
25 Zajišťovací tlačítko	53 Stavěcí šroub napínáčku	81 -	
26 Zpruha tlačítka	54 Páka napínáčku	82 -	
27 Čep tlačítka	55 Zpruha napínáčku	83 -	
28 Západka uzávěrky	56 Čep napínáčku	84 -	

Čísla, u kterých jsou pomlčky, jsou uvedena jen pro zachování shodnosti se seznamy u jiných modelů.