

SEZNAM SOUČÁSTEK

1 Hlaveň	26 Spoušť	53 Pružná podložka	82 Pružina dorazu
2 Muška	27 Nýt spouště	54 Chránítko spouště	83 Přední šroub držáku
3 Šroub mušky	28 Čep spouště	55 Podložka chránítka	84 Zadní šroub držáku
4 Chránítko mušky	29 Čep tyčinky spouště	spouště	85 Pružina spouště
5 Základna mušky	30 Tyčinka spouště	56 Šroub chránítka spouště	86 Čep spouště
6 Klapka hledí	31 Matice tyčinky spouště	(2x)	87 Pojistný kroužek (2x)
7 Pružina klapky hledí	32 Podložka pružiny spouště	57 Zadní spojovací šroub	88 Pružina páky napínáčku
8 Plátek hledí	33 Pružina odporu spouště	58 Plášť zásobníku	89 Páka napínáčku
9 Šroub hledí (2x)	34 Vedení závěru	59 Podavač	90 Stavěcí šroub spouště (B)
10 Šoupátko	35 Závěr	60 Pružina podavače	91 Vlasec silonový (2x)
11 Stiskátko hledí	36 Vytahovač	61 Dno zásobníku	92 Čep
12 Pružina stiskátka	37 Přidržovač	62 Západka dna zásobníku	93 Pružina odporu spouště
13 Základna hledí	38 Pružina vytahovače	63 Pružina západky dna	94 Držák spouště
14 Kolík základny hledí	39 Pojistka	zásobníku	95 Šroub regulace odporu (A)
15 Lůžko	40 Klika	64 Plášť zásobníku	96 Matice zajišťovací
16 Vedení zásobníku	41 Úderník	65 Podavač	97 Matice zajišťovací
17 Přední šroub vedení	42 Pružina úderníku	66 Pružina podavače	98 Stavěcí šroub propadu (C)
zásobníku	43 Opěrka pružiny úderníku	67 Tělo vložky	99 Páka spouště
18 Zadní šroub vedení	44 Pažba	72 Hlaveň	100 Stavěcí šroub napínáčku
zásobníku	45 Botka	73 Muška	101 Objímka
19 Západka zásobníku	46 Šroub botky (2x)	74 Chránítko mušky	102 Šroub objímky
20 Pružina západky	47 Přední spojovací šroub	75 Plátek hledí	103 Matice objímky
zásobníku	48 Podložka předního	76 Základna hledí	104 Záchyt
21 Čep západky zásobníku	spojovacího šroubu	77 Nýt	105 Plášť zásobníku
22 Spoušťová páka	49 Poutko úplné	78 Šoupátko	106 Západka dna zásobníku
23 Ocelová kulička	50 Šroub poutka	79 Držák spoušťového ústrojí	107 Dno zásobníku
24 Pružina spoušťové páky	51 Poutko	80 Záchyt úderníku	108 Pružina podavače
25 Čep spoušťové páky	52 Šroub	81 Doraz záchytu úderníku	109 Podavač