



SEZNAM SOUČÁSTEK

1 Hlaveň	25 Destička západky kliky	49 Šroub regulace odporu (A)	72 Podavač
2 Hledí	26 Čípek západky kliky	50 Matice zajišťovací	73 Pružina zásobníku
3 Muška	27 Zadržka závěru	51 Stavěcí šroub propadu (C)	74 Podložka pružiny zásobníku
4 Základna mušky	28 Pružina zádržky závěru	52 Matice zajišťovací	75 Dno zásobníku
5 Vložka	29 Čep zádržky závěru	53 Vlasec silonový (2x)	76 Objímka
6 Šroub	30 Kolík	54 Spoušťový mechanismus	77 Šroub objímky
7 Podložka pružná	31 Vyhazovač	55 Šroub	78 Matice objímky
8 Západka mušky	32 Pružina vyhazovače	56 Podložka pružná	79 Pružina spouště
9 Pružina západky mušky	33 Záchyt úderníku	57 Pažba	
10 Kolík	34 Doraz záchytu úderníku	58 Botka	
11 Chránítka mušky	35 Pružina záchytu úderníku	59 Šroub botky (2x)	
12 Lůžko	36 Čep spoušťové páky	60 Držák poutka	
13 Závěr	37 Pouzdro spouště	61 Poutko řemene	
14 Klika závěru	38 Spoušť	62 Šroub poutka	
15 Vytahovač	39 Páka spouště	63 Podložka	
16 Kroužek vytahovače	40 Čep spouště	64 Poutko úplné	
17 Úderník	41 -	65 Rám zásobníku	
18 Pružina úderníku	42 Stavěcí šroub napínáčku	66 Zadržka zásobníku	
19 Opěrka pružiny úderníku	43 Páka napínáčku	67 Pružina zádržky zásobníku	
20 Pojistka kliky	44 Pružina páky napínáčku	68 Rozpěrka zadní	
21 Matice úderníku	45 Čep	69 Šroub spojovací zadní	
22 Kolík úderníku	46 Pojistný kroužek (2x)	70 Šroub spojovací přední	
23 Pojistka	47 Stavěcí šroub spouště (B)	71 Plášť zásobníku	
24 Pružina pojistky	48 Pružina odporu spouště		