



SEZNAM SOUČÁSTEK

- | | | | |
|----|------------------------------|----|---------------------------------|
| 1 | Rám | 31 | Pružina západky pojistky |
| 2 | Záchyt závěru | 32 | Zádržka zásobníku |
| 3 | Pružina záchytu závěru | 33 | Pružina zádržky zásobníku |
| 4 | Kolík pružiny záchytu závěru | 34 | Pružina táhla spouště |
| 5 | Spoušť | 35 | Šroub pružiny zádržky zásobníku |
| 6 | Čep spouště | 36 | Plášť zásobníku |
| 7 | Táhlo spouště | 37 | Vložka zásobníku |
| 8 | Pružina spouště | 38 | Dno zásobníku |
| 9 | Čep (3x) | 39 | Západka dna zásobníku |
| 10 | Vyhazovač | 40 | Pružina zásobníku |
| 11 | Záchyt kohoutku | 41 | Podavač |
| 12 | Pružina záchytu kohoutku | 42 | Pouzdro závěru |
| 13 | Čep záchytu kohoutku | 43 | Muška |
| 14 | Páka blokování | 44 | Kolík mušky |
| 15 | Pružina páky blokování | 45 | Stavitelné hledí |
| 16 | Kohoutek | 46 | Hlaveň |
| 17 | Přerušovač | 47 | Vyhazovač adaptéru |
| 18 | Čep kohoutku | 48 | Kolík |
| 19 | Pojistný kolík čepu kohoutku | 49 | Kolík hlavně |
| 20 | Tyčka bicí pružiny | 50 | Závěr |
| 21 | Bicí pružina | 51 | Vytahovač |
| 22 | Zátka bicí pružiny | 52 | Pružina vytahovače |
| 23 | Kolík zátky bicí pružiny | 53 | Čep vytahovače |
| 24 | Vedení zásobníku | 54 | Zápalník |
| 25 | Kolík vedení zásobníku | 55 | Pružina zápalníku |
| 26 | Stěnka levá | 56 | Deska zápalníku |
| 27 | Stěnka pravá | 57 | Vratná pružina |
| 28 | Šroub stěnky (2x) | 58 | Vedení vratné pružiny |
| 29 | Pojistka | | |
| 30 | Západka pojistky | | |