



SEZNAM SOUČÁSTEK

1	Rám *	34	Pružina táhla spouště
2	Záchyt závěru *	35	-
3	Pružina záchytu závěru	36	Plášť zásobníku *
4	Kolík pružiny záchytu závěru	37	Dno zásobníku *
5	Spoušť	38	Západka dna zásobníku
6	Čep spouště	39	Pružina zásobníku *
7	Táhlo spouště	40	Podavač *
8	Pružina spouště	41	Předsuvná pružina *
9	Čep	42	Vedení předsuvné pružiny *
10	Vyhazovač	43	Hlaveň *
11	Záchyt kohoutku	44	Závěr *
12	Pružina záchytu kohoutku	45	Muška
13	Čep záchytu kohoutku	46	Kolík mušky
14	Páka blokování	47	Výstražník *
15	Pružina (3x)	48	Pružina výstražníku *
16	Kohoutek	49	Matice výstražníku *
17	Přerušovač	50	Vytahovač *
18	Čep kohoutku	51	Čep vytahovače
19	-	52	Pružina vytahovače
20	Tyčka bicí pružiny	53	Hledí *
21	Bicí pružina	54	Zápalník
22	Zátka bicí pružiny	55	Pružina zápalníku
23	Kolík zátky bicí pružiny	56	Zajišťovací šroub *
24	Vedení zásobníku	57	Kolík zápalníku
25	Kolík vedení zásobníku	58	Doraz blokování zápalníku
26	Střenka levá *	59	Pružina dorazu blokování
27	Střenka pravá *	60	Vypínač táhla
28	Šroub střenky (2x)	61	Čep zádržky zásobníku
29	Pojistka levá *	62	Kolík zádržky zásobníku
30	Západka pojistky *	63	Ovladač vypouštění levý *
31	Pojistka pravá *	64	Pružina ovladače *
32	Zádržka zásobníku	65	Kolík pružiny ovladače *
33	-	66	Ovladač vypouštění pravý *

Poznámka:

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.