

VYOBRAZENÍ A SEZNAM SOUČÁSTEK




1 Závěr *
2 Hlaveň *
3 Zápalník (sestava)
a) Zápalník
b) Držák pružiny (2x)
c) Kontejner zápalníku
d) Automatická pojistka
e) Pružina bicí
f) Pružina automatické pojistky
g) Čep automatické pojistky
4 Přední blok
5 Zadní blok
6 Záchyt závěru
7 Spoušťová páka
8 Zádržka zásobníku *
9 Čep zádržky zásobníku *
10 Vypínač spoušťové páky *
11 Demontážní destička
12 Vytahovač
13 Rám
14 a) Hřbet "S"
b) Hřbet "M"
c) Hřbet "L"
15 Spoušť
16 Pojistka spouště
17 Krytka závěru
18 Kostka demontážní destičky
19 Pružina vratná *
20 Pružina vytahovače
21 Pružina záchytu závěru
22 Pružina spoušťové páky (2x)
23 Pružina zádržky zásobníku *
24 Pružina vypínače spoušťové páky
25 Pružina demontážní destičky
26 Pružina pojistky spouště
27 Kolík zádržky zásobníku *
28 Čep spoušťové páky
29 Kolík pružiny spoušťové páky
30 Čep vytahovače *
31 Svinutý kolík zadního bloku (2x)
32 Svinutý kolík předního bloku
33 Kolík hřbetu
34 Čep pojistky spouště
35 Čep předního bloku
36 Šroub mušky *
37 Šroub hledí *
38 Set mířidel *
39 Zásobník *
40 Krytka *
41 Šroub krytky (2x) *
42 Deska kolimátoru *
43 Šroub desky kolimátoru (2x) *

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.


CZ P-10 F
1
2
3
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1 Závěr *
2 Hlaveň *
3 Zápalník (sestava)
a) Zápalník
b) Držák pružiny (2x)
c) Kontejner zápalníku
d) Automatická pojistka
e) Pružina bicí
f) Pružina automatické pojistky
g) Čep automatické pojistky
4 Přední blok
5 Zadní blok
6 Záchyt závěru
7 Spoušťová páka
8 Zádržka zásobníku
9 Čep zádržky zásobníku
10 Vypínač spoušťové páky *
11 Demontážní destička
12 Vytahovač
13 Rám
14 a) Hřbet "S"
b) Hřbet "M"
c) Hřbet "L"
15 Spoušť
16 Pojistka spouště
17 Krytka závěru
18 Kostka demontážní destičky
19 Pružina vratná *
20 Pružina vytahovače
21 Pružina záchytu závěru
22 Pružina spoušťové páky (2x)
23 Pružina zádržky zásobníku
24 Pružina vypínače spoušťové páky
25 Pružina demontážní destičky
26 Pružina pojistky spouště
27 Kolík zádržky zásobníku
28 Čep spoušťové páky
29 Kolík pružiny spoušťové páky
30 Čep vytahovače *
31 Svinutý kolík zadního bloku (2x)
32 Svinutý kolík předního bloku
33 Kolík hřbetu
34 Čep pojistky spouště
35 Čep předního bloku
36 Šroub mušky *
37 Šroub hledí *
38 Set mířidel *
39 Zásobník *
40 Krytka *
41 Šroub krytky (2x) *
42 Deska kolimátoru *
43 Šroub desky kolimátoru (2x) *

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.


CZ P-10 SC
1
2
3
3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1 Závěr *
2 Hlaveň *
3 Zápalník (sestava)
a) Zápalník
b) Držák pružiny (2x)
c) Kontejner zápalníku
d) Automatická pojistka
e) Pružina bicí
f) Pružina automatické pojistky
g) Čep automatické pojistky
4 Přední blok
5 Zadní blok
6 Záchyt závěru
7 Spoušťová páka
8 Zádržka zásobníku
9 Čep zádržky zásobníku
10 Vypínač spoušťové páky *
11 Demontážní destička
12 Vytahovač
13 Rám
14 a) Hřbet "S"
b) Hřbet "M"
c) Hřbet "L"
15 Spoušť
16 Pojistka spouště
17 Krytka závěru
18 Kostka demontážní destičky
19 Pružina vratná *
20 Pružina vytahovače
21 Pružina záchytu závěru
22 Pružina spoušťové páky (2x)
23 Pružina zádržky zásobníku
24 Pružina vypínače spoušťové páky
25 Pružina demontážní destičky
26 Pružina pojistky spouště
27 Kolík zádržky zásobníku
28 Čep spoušťové páky
29 Kolík pružiny spoušťové páky
30 Čep vytahovače *
31 Svinutý kolík zadního bloku (2x)
32 Svinutý kolík předního bloku
33 Kolík hřbetu
34 Čep pojistky spouště
35 Čep předního bloku
36 Šroub mušky *
37 Šroub hledí *
38 Set mířidel *
39 Zásobník *
40 Krytka *
41 Šroub krytky (2x) *
42 Deska kolimátoru *
43 Šroub desky kolimátoru (2x) *

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.