



SEZNAM SOUČÁSTEK

1	Kompenzátor	27	Vytahovač	51	Ovladač levý	76	Kloub
2	Maticе hlavně	28	Pružina vytahovače	52	Pružina automatické spouště	77	Pružina západky opěry
3	Hlaveň	29	Podložka pružiny vytahovače	53	Čep páky kladiva	78	Тubus opěry
4	Chladič	30	Závěr	54	Čep spouště (2x)	79	Západka opěry
5	Izolační kroužek	31	Pružina blokace	55	Automatická spoušť	80	Kolík kloubu
6	Předpažbí	32	Blokace	56	Čep kladiva	81	Kolík polohovače
7	Kolík předpažbí	33	Úderník	57	Kladivo	82	Kolík opěry (2x)
8	Poutko přední	34	Vodící trn	58	Pružina kladiva	83	Ramenní opěra
9	Fixační vložka	35	Vratná pružina	59	Páka kladiva	84	Polohovač ramenní opěry
10	Pouzdro pravé	36	Nárazník	60	Páka blokace	85	Kolík hmatníku spouště
11	Kolík táhla natahovače	37	Zadní uzávěr trnu	61	Spoušť	86	Pružina demontážního tlačítka
12	Táhlo a hmatník	38	Kolík záchytu zásobníku	62	Hmatník spouště	87	Vložka spouště
13	Pružina natahovače	39	Záchyt zásobníku	63	Pružina spouště	88	Pružina západky kladívka
14	Maticе pouzdra (7x)	40	Pružina záchytu zásobníku	64	Přerušovač	89	Západka kompenzátoru
15	Šroub pouzdra krátký (4x)	41	Rozborný čep	65	Západka rohatky	90	Pružina polohovače
16	Šroub pouzdra dlouhý (2x)	42	Pouzdro spouštědla	66	Čep rohatky	91	Muška
17	Šroub pouzdra střední	43	Pružina záchytu závěru	67	Pružina rohatky	92	Hledí
18	Šroub pažbičky	44	Záchyt závěru	68	Rohatka		
19	Pouzdro levé	45	Čep vyhazovače	69	Polohovač vačky		
20	Maticе pažbičky	46	Vyhazovač	70	Ovladač pravý		
21	Pružina úderníku (2x)	47	Spoušťový kontejner	71	Dno zásobníku		
22	Demontážní tlačítko	48	Šroub kontejneru	72	Západka dna zásobníku		
23	Pažbička	49	Šroub ovladače (2x)	73	Podavač		
24	Kolík uzávěru (2x)	50	Pružina bicího mechanismu (3x)	74	Plášť zásobníku		
25	Přední uzávěr trnu			75	Pružina zásobníku		
26	Čep vytahovače						