



SEZNAM SOUČÁSTEK

1	Rám	37	Dno zásobníku
2	Záchyt závěru	38	Západka dna zásobníku
3	Pružina záchytu závěru	39	Pružina zásobníku
4	Kolík pružiny záchytu závěru	40	Podavač
5	Spoušť	41	Vratná pružina
6	Čep spouště (2x)	42	Vedení vratné pružiny
7	Táhlo spouště	43	Hlaveň
8	Pružina spouště	44	Závěr
9	Čep (2x)	45	Muška
10	Vyhazovač	46	Kolík mušky
11	Záchyt kohoutku	47	-
12	Pružina záchytu kohoutku	48	-
13	Čep záchytu kohoutku (2x)	49	-
14	-	50	Vytahovač
15	-	51	Čep vytahovače
16	Kohoutek	52	Pružina vytahovače
17	-	53	Hledí
18	Čep kohoutku	54	Zápalník
19	Pojistný kolík čepu kohoutku	55	Pružina zápalníku
20	Tyčka bicí pružiny	56	Deska zápalníku
21	Bicí pružina	57	-
22	Zátka bicí pružiny	58	-
23	-	59	-
24	Vedení zásobníku	60	-
25	-	61	-
26	Střenka levá	62	-
27	Střenka pravá	63	-
28	Šroub střenky (2x)	64	Vedení hlavně
29	a) Pojistka levá	65	Seřizovací šroub (2x)
	b) Pojistka pravá	66	-
30	a) Západka pojistky levá	67	-
	b) Západka pojistky pravá	68	-
31	Pružina západky pojistky	69	Nárazník *
32	Zádržka zásobníku	70	Navaděč
33	Pružina zádržky zásobníku	71	Čep zátky bicí pružiny
34	-	72	Pouzdro **
35	Šroub pružiny zádržky zásobníku	73	Zajišťovací šroub
36	Plášť zásobníku	74	Pružina vyhazovače (2x)

Poznámka:

* Pouze u pistolí v ráži .40 S&W

** Pouze u pistolí v ráži 9x19

Čísla, u kterých jsou pomlčky, jsou uvedena jen pro zachování shodnosti se seznamy u jiných pistolí. Tyto součástky se u pistole CZ 75 TS nevyskytují.