



## SEZNAM SOUČÁSTEK

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 1 Rám *                            | 34 Pružina táhla spouště           |
| 2 Záchyt závěru *                  | 35 Šroub pružiny zádržky zásobníku |
| 3 Pružina záchytu závěru           | 36 Plášť zásobníku *               |
| 4 Kolík pružiny záchytu závěru     | 37 Dno zásobníku                   |
| 5 Spoušť *                         | 38 Západka dna zásobníku           |
| 6 Čep spouště                      | 39 Pružina zásobníku *             |
| 7 Táhlo spouště *                  | 40 Podavač *                       |
| 8 Pružina spouště                  | 41 Předsovná pružina *             |
| 9 Čep (3x)                         | 42 Vedení předsovné pružiny *      |
| 10 Vyhazovač *                     | 43 Hlaveň *                        |
| 11 Záchyt kohoutku *               | 44 Závěr *                         |
| 12 Pružina záchytu kohoutku        | 45 Muška                           |
| 13 Čep záchytu kohoutku *          | 46 Kolík mušky                     |
| 14 Páka blokování *                | 47 Výstražník *                    |
| 15 Pružina páky blokování *        | 48 Pružina výstražníku *           |
| 16 Kohoutek *                      | 49 Matice výstražníku *            |
| 17 Přerušovač *                    | 50 Vytahovač *                     |
| 18 Čep kohoutku                    | 51 Čep vytahovače                  |
| 19 Pojistný kolík čepu kohoutku    | 52 Pružina vytahovače              |
| 20 Tyčka bicí pružiny              | 53 Hledí                           |
| 21 Bicí pružina                    | 54 Zápalník *                      |
| 22 Zátka bicí pružiny *            | 55 Pružina zápalníku               |
| 23 Kolík zátky bicí pružiny        | 56 Deska zápalníku *               |
| 24 Vedení zásobníku                | 57 Kolík zápalníku *               |
| 25 Kolík vedení zásobníku          | 58 Doraz blokování zápalníku *     |
| 26 Střenka levá *                  | 59 Pružina dorazu blokování *      |
| 27 Střenka pravá *                 | 60 Ovladač vypouštění *            |
| 28 Šroub střenky (2x) *            | 61 Páčka vypouštění *              |
| 29 Pojistka levá *                 | 62 Pružina páčky vypouštění *      |
| 30 Západka pojistky levá *         | 63 Pojistka pravá *                |
| 31 Pružina západky pojistky (2x) * | 64 Západka pojistky pravá *        |
| 32 Zádržka zásobníku *             | 65 Záchyt závěru pravý *           |
| 33 Pružina zádržky zásobníku       | 66 Šroub propadu spouště *         |

### Poznámka:

\* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.