



SEZNAM SOUČÁSTEK

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Rám * | 31 Pružina západky pojistky (2x) |
| 2 Záchyt závěru | 32 Zadržka zásobníku |
| 3 Pružina záchytu závěru | 33 Pružina zádržky zásobníku |
| 4 Kolík pružiny záchytu závěru | 34 Pružina táhla spouště |
| 5 Spoušť | 35 Šroub pružiny zádržky zásobníku |
| 6 Čep spouště | 36 Plášť zásobníku * |
| 7 Táhlo spouště | 37 Dno zásobníku |
| 8 Pružina spouště | 38 Západka dna zásobníku |
| 9 Čep (3x) | 39 Pružina zásobníku * |
| 10 Vyhazovač | 40 Podavač |
| 11 Záchyt kohoutku | 41 Předsvuná pružina * |
| 12 Pružina záchytu kohoutku | 42 Vedení předsvuné pružiny * |
| 13 Čep záchytu kohoutku | 43 Hlaveň * |
| 14 - | 44 Závěr * |
| 15 - | 45 Muška |
| 16 Kohoutek | 46 Kolík mušky |
| 17 Přerušovač | 47 Výstražník * |
| 18 Čep kohoutku | 48 Pružina výstražníku * |
| 19 Pojistný kolík čepu kohoutku | 49 Matice výstražníku * |
| 20 Tyčka bicí pružiny | 50 Vytahovač * |
| 21 Bicí pružina | 51 Čep vytahovače |
| 22 Zátka bicí pružiny | 52 Pružina vytahovače |
| 23 Kolík zátky bicí pružiny | 53 Hledí |
| 24 Vedení zásobníku | 54 Zápalník * |
| 25 Kolík vedení zásobníku | 55 Pružina zápalníku |
| 26 Střenka levá * | 56 Deska zápalníku |
| 27 Střenka pravá * | 57 Zajišťovací šroub (2x) |
| 28 Šroub střenky (2x) | 58 Pojistka pravá |
| 29 Pojistka levá * | 59 Západka pojistky pravá |
| 30 Západka pojistky levá | 60 Vějířovitá podložka (2x) |

Poznámka:

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.