



SEZNAM SOUČÁSTEK

1	Rám *	35	-
2	Záchyt závěru *	36	Plášť zásobníku *
3	Pružina záchytu závěru	37	Dno zásobníku *
4	Kolík pružiny záchytu závěru	38	Západka dna zásobníku
5	Spoušť	39	Pružina zásobníku *
6	Čep spouště	40	Podavač *
7	Táhlo spouště	41	Předsuvná pružina *
8	Pružina spouště	42	Vedení předsuvné pružiny *
9	Čep	43	Hlaveň *
10	Vyhazovač	44	Závěr *
11	Záchyt kohoutku	45	Muška
12	Pružina záchytu kohoutku	46	Kolík mušky
13	Čep záchytu kohoutku	47	Výstražník *
14	Páka blokování	48	Pružina výstražníku *
15	Pružina (3x)	49	Matice výstražníku *
16	Kohoutek *	50	Vytahovač *
17	Přerušovač	51	Čep vytahovače
18	Čep kohoutku	52	Pružina vytahovače
19	-	53	Hledí *
20	Tyčka bicí pružiny	54	Zápalník
21	Bicí pružina	55	Pružina zápalníku
22	Zátka bicí pružiny	56	Zajišťovací šroub *
23	Kolík zátky bicí pružiny	57	Kolík zápalníku
24	Vedení zásobníku	58	Doraz blokování zápalníku
25	Kolík vedení zásobníku	59	Pružina dorazu blokování
26	Střenka levá *	60	Vypínač táhla
27	Střenka pravá *	61	Čep zádržky zásobníku
28	Šroub střenky (2x)	62	Kolík zádržky zásobníku
29	Pojistka levá *	63	Ovladač vypouštění levý *
30	Západka pojistky *	64	Pružina ovladače *
31	Pojistka pravá *	65	Kolík pružiny ovladače *
32	Zádržka zásobníku	66	Ovladač vypouštění pravý *
33	-	67	Vložka *
34	Pružina táhla spouště	68	Čep vložky *

Poznámka:

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.