



SEZNAM SOUČÁSTEK CZ 200T

1 Ústřový nadstavec	28 Podložka 4 / 8 / 10	54 Pružina napínací páky	88 -
2 Šroub M4x5	29 Kladka	55 Pružný kolík Ø1,6x8	89 Matice hrnce
3 Hlaveň	30 Manometr	56 Upevňovací šroub	91 Šroub M4x10
4 Základna hledí	31 O-kroužek trubky Ø21x2	57 Těsnící kroužek Ø4x8	92 Šroub M4x10
5 Šroub M5x6	32 Tlakový válec	58 Podložka jazýčková	94 Podložka Ø5,3
6 Šroub vedení stěly	33 Hrnc	59 Šroub spouště	95 Matice M4
7 Vedení stěly	34 Ventil	60 Pružina spoušťové páky	96 Šroub M5x5
8 Šroub M3x12	35 Pružina ventilu	61 Šroub regulace	
9 -	36 Těsnící kroužek	62 Lučik	<u>Odlíšné díly CZ 200S</u>
10 Pojistný šroub kuličky	37 Těsnící ventil	63 Páka spoušťová	81 Pažba pevná nebo celopažba
11 Pružina kuličky	38 Tělo ventilu	64 Podložka vymešovací	82 Ventilovaná botka
12 Kulička ocelová	39 O-kroužek Ø6,5x2	65 Kolík	83 Předpažbí jednoduché
13 Tělo	40 Kolík úderníku	66 Základna spouště	90 Šroub M4x16
14 O-kroužek nabíječe	41 Pružina kolíku	67 Šroub M3x6	93 Ústřový nadstavec
15 Nabíječ	42 Pojistný třmenový kroužek Ø1,9	68 Pružina základny spouště	
16 Šroub M4x4	43 Držák předpažbí	69 Podložka jisticí	<u>Odlíšné díly AA S 200</u>
17 Kladka - pouzdro	44 Předpažbí	70 Šroub stavěcí	81 Pažba pevná nebo celopažba
18 Šroub nabíječe	45 Lišta předpažbí	71 Spoušť	82 Ventilovaná botka
19 Matice	46 Vrut 3,9x9,5	72 Šroub pažby boční	83 Předpažbí jednoduché
20 Klika	47 Podložka	73 Podložka Ø5	84 Plnicí konektor
21 -	48 Šroub předpažbí	74 Pažba	85 Uzavírací ventil
22 Šroub regulační	49 Vedení napínací páky	75 Podložka Ø6	86 Krytka konektoru
23 Pružina bicí	50 Šroub vedení páky	76 Šroub spojovací	87 Podložka
24 Vedení bicí pružiny	51 Napínací páka	77 Šroub M5x45	93 Ústřový nadstavec
25 Úderník	52 Čep napínací páky	78 Matice válcová	
26 Kladka - pouzdro	53 Pouzdro s maticí	79 Lícnice	
27 -		80 Botka seřiditelná	