



SEZNAM SOUČÁSTEK

1 Rám *	37 Dno zásobníku
2 -	38 Západka dna zásobníku
3 Pružina záchytu závěru	39 Pružina zásobníku
4 Kolík pružiny záchytu závěru	40 Podavač
5 Spoušť	41 Vratná pružina *
6 Čep spouště	42 -
7 Táhlo spouště	43 Hlaveň *
8 Pružina spouště	44 Závěr *
9 Čep (3x)	45 Muška
10 Vyhazovač	46 -
11 Záchyt kohoutku	47 -
12 Pružina záchytu kohoutku	48 -
13 Čep záchytu kohoutku	49 -
14 Páka blokování	50 Vytahovač *
15 Pružina páky blokování	51 Čep vytahovače *
16 Kohoutek	52 Pružina vytahovače *
17 Přerušovač	53 Hledí
18 Čep kohoutku *	54 Zápalník
19 Pojistný kolík čepu kohoutku *	55 Pružina zápalníku
20 Tyčka bicí pružiny	56 -
21 Bicí pružina	57 Kolík zápalníku
22 Zátka bicí pružiny	58 Doraz blokování zápalníku
23 Kolík zátky bicí pružiny	59 Pružina dorazu blokování
24 Pružina čepu táhla *	60 -
25 Čep pružiny táhla *	61 -
26 Střenka levá *	62 -
27 Střenka pravá *	63 -
28 Šroub střenky (4x) *	64 Pojistka pravá *
29 Pojistka levá	65 Západka pojistky pravá *
30 Západka pojistky levá	66 -
31 Pružina západky pojistky	67 Pouzdro šroubu střenek (4x) *
32 Zadržka zásobníku *	68 Šroub hledí
33 Pružina zadržky zásobníku *	69 Záchyt závěru
34 Pružina táhla spouště *	70 Blok přední *
35 Podložka pružiny táhla *	71 Blok zadní *
36 Plášť zásobníku	72 Zvedáč táhla *

Čísla, u kterých jsou pomlčky, jsou uvedena jen pro zachování shodnosti se seznamy u jiných pistolí. Tyto součástky se u pistole CZ 2075 RAMI nevyskytují.

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.