



SEZNAM SOUČÁSTEK

1 Hlaveň	25 Závěr	<u>Desetiranný zásobník</u>
2 Muška	26 Vytahovač	48 Plášť zásobníku
3 Chránítko mušky	27 Přidržovač	49 Podavač
4 Plátek hledí	28 Pružina vytahovače	50 Pružina podavače
5 Základna hledí	29 Pojistka	
6 Nýt	30 Klika	
7 Šoupátko	31 Úderník	
8 Lůžko	32 Pružina úderníku	
9 Vedení zásobníku	33 Opěrka pružiny úderníku	
10 Přední šroub vedení zásobníku	34 Pažba	
11 Zadní šroub vedení zásobníku	35 Botka	
12 Západka zásobníku	36 Šroub botky (2x)	
13 Pružina západky zásobníku	37 Poutko (2x)	
14 Čep západky zásobníku	38 Chránítko spouště	
15 Spoušťová páka	39 Podložka chránítko spouště	
16 Pero spoušťové páky	40 Šroub chránítko spouště (2x)	
17 Šroub	41 Zadní spojovací šroub	
18 Podložka	42 Plášť zásobníku	
19 Spoušť	43 Podavač	
20 Čep spouště	44 Pružina podavače	
21 Pojistný třmenový kroužek (2x)	45 Dno zásobníku	
22 Kladka	46 Západka dna zásobníku	
23 Kolík	47 Pružina západky dna zásobníku	
24 Vedení závěru		