



SEZNAM SOUČÁSTEK

1	Záchytka zásobníku *	21	Závěr
2	Vyhazovač	22	Vytahovač
3	Tlačítko pružiny kohoutku	23	Zápalník
4	Čep kohoutku	24	Hlaveň
5	Čep spouště	25	Vodítko
6	Čep záchytky *	26	Čep vytahovače
7	Pružina kohoutku	27	Pružina vytahovače
8	Pružina záchytky *	28	Pružina zápalníku
9	Pružina spouště	29	Pružina vratná
10	Pružina táhla	30	Kolík pružný
11	Stěnka	31	Plášť zásobníku
12	Šroub stěnky	32	Dno zásobníku
13	Matice stěnky	33	Západka dna zásobníku
14	Rám	34	Pružina zásobníku
15	Bočnice	35	Podavač
16	Šroubek	36	Zádržka zásobníku
17	Kohoutek	37	Tyčinka zádržky
18	Čep (2x)	38	Kolík tyčinky
19	Spoušť	39	Pružina zádržky
20	Táhlo		

Poznámka:

Součástky označené hvězdičkou (*) jsou určeny pro provedení se spodním vypouštěním zásobníku.