



SEZNAM SOUČÁSTEK

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 Rám | 34 Pružina táhla spouště |
| 2 Záchyt závěru | 35 Šroub pružiny zádržky zásobníku |
| 3 Pružina záchytu závěru | 36 Plášť zásobníku |
| 4 Kolík pružiny záchytu závěru | 37 Dno zásobníku |
| 5 Spoušť | 38 Západka dna zásobníku |
| 6 Čep spouště | 39 Pružina zásobníku |
| 7 Táhlo spouště | 40 Podavač |
| 8 Pružina spouště | 41 Vratná pružina |
| 9 Čep (3x) | 42 Vedení vratné pružiny |
| 10 Vyhazovač | 43 Hlaveň |
| 11 Záchyt kohoutku | 44 Závěr |
| 12 Pružina záchytu kohoutku | 45 Muška |
| 13 Čep záchytu kohoutku | 46 Kolík mušky |
| 14 Páka blokování | 47 Výstražník |
| 15 Pružina páky blokování | 48 Pružina výstražníku |
| 16 Kohoutek | 49 Doraz hlavně |
| 17 Přerušovač | 50 Vytahovač |
| 18 Čep kohoutku | 51 Čep vytahovače |
| 19 Pojistný kolík čepu kohoutku | 52 Pružina vytahovače |
| 20 Tyčka bicí pružiny | 53 Hledí |
| 21 Bicí pružina | 54 Zápalník |
| 22 Zátka bicí pružiny | 55 Pružina zápalníku |
| 23 Kolík zátky bicí pružiny | 56 - |
| 24 Brzda zásobníku | 57 a) Kolík zápalníku ø3 |
| 25 Kolík brzdy zásobníku | b) Kolík zápalníku ø2 |
| 26 Střenka levá | 58 Doraz blokování zápalníku |
| 27 Střenka pravá | 59 Pružina dorazu blokování |
| 28 Šroub střenky (2x) | 60 - |
| 29 Pojistka | 61 - |
| 30 Západka pojistky | 62 - |
| 31 Pružina západky pojistky | 63 Pouzdro vratné pružiny |
| 32 Zádržka zásobníku | 64 Vedení hlavně |
| 33 Pružina zádržky zásobníku | 65 Šroub dorazu hlavně |

Poznámka:

Čísla, u kterých jsou pomlčky, jsou uvedena jen pro zachování shodnosti se seznamy u jiných pistolí. Tyto součástky se u pistole CZ 97 nevyskytují.