



SEZNAM SOUČÁSTEK

1 Hlaveň	27 Podložka šroubu matice závorníku (2x)	55 Západka pažbičky
2 Chránítko ústí	28 Tělo spoušťového mechanismu	56 Pružina
3 Muška	29 Kolík západky držáku lučičku	57 Demontážní tlačítko *
4 Hledí	30 Pojistka	58 Pružina demontážního tlačítka *
5 Západka	31 Západka pojistky	59 Kolík rukojeti *
6 Tělo granátometu *	32 Pružina západky pojistky (4x)	60 Kolík rukojeti dlouhý *
7 Příložka těla granátometu *	33 Šroub pojistky (4x)	61 Montážní lišta *
8 Šroub montáže (3x) *	34 Západka lučičku (3x)	62 Tělo poutka *
9 Matice montáže (3x) *	35 Držák lučičku	63 Kroužek poutka *
10 Matice pouzdra	36 Dno těla	64 Kolík poutka *
11 Rozpěrka matice pouzdra (5x)	37 Úderník	65 Ramenní opěra *
12 Kolík matice pouzdra	38 Pružina úderníku	66 Kloub opěry *
13 Spojovací šroub (3x)	39 Západka držáku lučičku	67 Polohovač opěry *
14 Pružina těla spoušťového mechanismu	40 Lučík	68 Pružina polohovače opěry (2x) *
15 Podložka pružiny těla spoušťového mechanismu	41 Nýt lučičku	69 Čep ramenní opěry *
16 Kolík těla spoušťového mechanismu a blokace úderníku (2x)	42 Čep lučičku	70 Západka opěry *
17 Rukojeť *	43 Kolík pružiny blokace úderníku	71 Pružina západky opěry *
18 Výměnný hřbet *	44 Spoušť	72 Kolík západky opěry *
19 Kolík hřbetu (3x) *	45 Čep	73 Rychloupínací páka (3x) *
20 Závorník	46 Pružina spouště	74 Kolík rychloupínací páky (3x) *
21 Západka závorníku	47 Záchyt úderníku	75 Šroub montáže (3x) *
22 Pružina západky závorníku	48 Čep spouště	76 Závitová vložka (3x) *
23 Blokace úderníku	49 Pružina záchytu úderníku	77 Šroub závitové vložky (3x) *
24 Pružina blokace úderníku	50 Pouzdro pružiny záchytu úderníku	
25 Podložka pružiny blokace úderníku	51 Pažbička	
26 Matice závorníku	52 Šroub pažbičky (4x)	
	53 Vložka pažbičky	
	54 Kolík pažbičky (2x)	

* Takto označené součástky jsou u jednotlivých provedení odlišné, případně u některých provedení zcela chybí.